

ラクして
きれいに

電動(音波)歯ブラシを使いこなす！

高速で毛先が振動する高機能電動歯ブラシは、磨きたい歯に確実に「当てる」という感覚で使ってみましょう。

動かすときはごくゆっくりとずらしていきます。勤勉に細かく動かすと、毛先が歯をはじき、浮き上がってうまく磨けないことも。ご注意ください！

当院取り扱い商品はこれ！

PRINIAsmart

みがき残しを減らすには？

みがき残しやすいところ



数秒ずつ歯に当ててから次の場所に移ります。歯ブラシを歯面に沿うように順番を決めて当てる習慣をつけましょう。

歯と歯ぐきの境目は？

歯ブラシを横向き斜め 45 度に。縦振動が、磨きにくい境目をスクラッピング法で優しくケア。

歯間は？

ブラシを縦に。縦振動の毛先が歯間に入り込んでお掃除。

奥歯は？

じっくりと当てて。青い毛先がしっかりフィット。

奥歯のデコボコは？

青い毛先とカーブフロート毛がミゾの中もきれいに。

音波&電動歯みがき用 歯みがきペースト



カーブフロートブラシ



テーバー カーブフロートブラシ



部分用
ワンタフトブラシ
もあります！

